

電気自動車用 急速充電器 ご使用方法

スタート

日本語 English


いらっしゃいませ
認証してください

① 認証器にカードをかざしてください。


② 認証完了で下記画面に切り替わります。

コネクタを接続して下さい 【次へ】

③ 解除ボタンには触れず、グリップを持って車両側インレットに対して水平にゆっくり戻すすぐに差し込みます。



④ カチッと音がするまでコネクタを押し込み解除ボタンが自然に上がることを確認します。



10秒後始めに戻ります。

終了

今回の充電電力量
0.0 kWh

ありがとうございました

⑤ 接続ができたなら”次へ”をタッチ！

⑥ スタートボタンを押す！画面内のボタンでもOKです。

出力電圧 0V

安全確認中 準備中


残り時間 0m 0s

しばらくお待ち下さい

充電電力量 10.0 kWh 充電時間 30m 0s

コネクタを元の位置に戻して下さい

⑧ グリップをしっかりと持ちながら、親指で解除ボタンを奥まで押し込みます。そのまま、ゆっくり手前に引く抜きます。



充電電力量 10.0 kWh 充電時間 30m 0s

コネクタを元の位置に戻して下さい

※充電途中でもストップボタンで止められます。


電池残量 0% 50% 100%

充電電力量 10.0 kWh 充電時間 30m 0s

充電終了

⑩ ”次へ” をタッチ！

⑨ コネクタを急速充電器に戻してください。



出力電圧 0V 出力電流 0A

電池残量 0% 50% 100%

充電電力量 3.0 kWh 残り時間 20m 0s

充電中

⑦ 充電終了を確認し”次へ”をタッチ！

充電完了時は、自動で止まります。